



INSTRUCTIVO

Primero instalamos los tornillos especiales **A** y **B** en los agujeros ubicados en la cara exterior del chasis, donde se colocan las planchuelas de fijación **C** y **D**.

Con respecto a la planchuela de fijación **C**, tener en cuenta que debe pasar por debajo del pasarruedas plástico.

Luego colocamos los tornillos especiales **E** y **F** en los agujeros del travesaño trasero.

Seguidamente unir el cuerpo del cubrecarter **G** a las planchuelas delanteras de sujeción **C** y **D** por medio de los tornillos **H**, en la parte trasera de una con las tuercas **K**.

Por último repasar el apriete de las tuercas y tornillos del conjunto.