



INSTRUCTIVO

Primeramente quitar el protector de felpa y el deflector que viene en el vehículo.

Colocar los tres tornillos especiales M7 "A" "B" y "C" en el travesaño delantero (agujeros rectangulares).

Luego instalar los tornillos especiales M8 "E" y "F" en los agujeros de diámetro 20mm que se encuentran en el travesaño trasero.

Volver a colocar el protector de felpa.

Montar el cuerpo metálico "D" con los cinco tornillos de fijación. Ajustar las tuercas.

Finalmente colocar el deflector.

Torque M8= 2.3 a 2.5 kgm

Torque M7= 1.5 a 1.6 kgm